

RUS


# AIR MIXER MAXI

## БЕСПРОВОДНОЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ САУНЫ

При использовании в сауне мощность вентилятора должна быть установлена на уровень 3.


При использовании в сауне смеситель воздуха должен стоять на полу.

Силу аромата можно регулировать, добавляя к намеченной основе эфирное масло (2–10 капель).



### Осторожность:

Не вставляйте руки или посторонние предметы в воздухозаборник и выходное отверстие во избежание травм или возможного повреждения продукта.  
Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте данное изделие самостоятельно.  
Не переоценивайте продукт указанное напряжение.  
Не размещайте изделие внутри или рядом с источником огня.  
Не заряжайте данное изделие на легковоспламеняющейся поверхности, такие предметы, как коврики и одеяла».



## Параметры

Потребляемая мощность: DC5.0V/2.0A  
 Рабочий ток: 0,3-1A  
 Номинальная мощность: ≤ 10 Вт  
 Вес изделия: 730 г

Емкость аккумулятора: 10000 мАч.  
 Материал: сплав ABS/кремнезем/PCBA/Al  
 Размер продукта: 180 x 180 x 120 мм

Сделано в Китае

## Функции вентилятора

- Нажмите кнопку питания в первый раз → Бесшумный режим
- Нажмите кнопку питания второй раз → Интенсивный режим
- Нажмите кнопку питания в третий раз → Режим сауны
- Нажмите кнопку питания в четвертый раз → Режим ветра
- Нажмите кнопку питания в пятый раз → Выход питания

Повторение цикла

## Функции светодиодов

- Нажмите кнопку питания в первый раз → Приглушенный свет
- Нажмите кнопку питания второй раз → При среднем освещении
- Нажмите кнопку питания третий раз → Сильный свет
- Нажмите кнопку питания в четвертый раз → Свет погас

Повторение цикла

## Функции таймера

- Нажмите кнопку питания в первый раз → 1-часовой цикл
- Нажмите кнопку питания второй раз → 3-часовой цикл
- Нажмите кнопку питания третий раз → 5-часовой цикл
- Нажмите кнопку питания в четвертый раз → Таймер выключения

Повторение цикла

## Индикатор зарядки

Синий свет горит, когда выход USB работает.  
 Красный свет горит во время зарядки.  
 При полной зарядке зеленый индикатор горит постоянно.  
 Красный свет мигает, когда батарея разряжена.